




PL - STOLIK NOCNY BENY /
SK - NOČNÝ STOLÍK BENY /
HU - ÉJJELISZEKRÉNY BENY



PL

Czyszczenie należy wykonywać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.



GB

Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.



DE

Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuerenden Putzmittel verwenden.



CZ

Očistěte pouze hadříkem nebo mírně navlhčeným ručníkem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.








SK



Očistite ho handričkou alebo mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.




HU




Tiszta egy ruhával vagy kissé megnedvesített törölközővel.





16	16	24	16	8	
					
B	A	8.0x35	D	3.5x16	W2
					3.0x20
					W1
					
W5	UB L-300	G	X	I	
4	2	2	4	12	4










No.	Pcs.	L	W	D	Pac
1	1	501	350	22	1/1
2	1	468	305	16	1/1
3	1	418	325	16	1/1
4	1	418	325	16	1/1
5	1	468	60	16	1/1
6	1	482	365	3	1/1
7	1	300	160	16	1/1
8	1	410	142	16	1/1
9	1	300	160	16	1/1

No.	Pcs.	L	W	D	Pac
10	2	425	307	3	1/1
11	1	496	150	16	1/1
12	1	300	110	16	1/1
13	1	410	90	16	1/1
14	1	300	110	16	1/1
15	1	496	200	16	1/1



①




②




③




④




⑤




⑥




⑦




⑧




⑨




10




11




12




13




14






15



16 x2



17



18

