


Pred začiatkom montáže si pozorne prečítajte návod.
Az összeszerelés előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást.


Party Schody/Lépcsős





Montujte na mäkkom podklade ako koberec alebo deka.
A terméket puha felületen, szőnyegen, vagy pokrócon szerelje össze.

Drevené časti v miestach styku s laminovanou drevotrieskou čistite iba mäkkou a suchou handričkou.
A farészeket, melyek összeérnek a faforgácslappal, csak puha és száraz törlőronggyal tisztítsa.


Nástroje potrebné k montáži produktu.
Szükséges eszközök a termék összeszereléséhez.



V prípade reklamácie prosíme o označenie sériového čísla na etikete balenia.
Reklamáció esetén kérjük a sorozatszám megjelölését a csomagolás címkején.



B7
Ø8x30 x58



K5
x58




G14
3,5x55 x4



I8
Ø8 x4



C3
Z35PR x2



A1
Ø7x50 x5



G4
4x16 x20




K1
Ø15x12 x58



W2
4mm x1



C4
Z35OD x8



P7
x8



G16
4x25 x10



E33
x5



W4
x16




D4
PZ35OD x10



1


33	1180	450
34	1180	218
35	1180	218
36	1200	450



2


37	980	234
38	980	234
39	1000	450

40	780	234
41	780	234
42	800	450



Kolíky nabíjať v miestach označenými šípkami. Dĺžka vyčnievajúcich kolíkov nemôže prekročiť 9-10 mm. Ék behelyezése a nyilakkal kijelölt helyeken. Az ék kiálló része ne haladja meg a 9-10 mm-t.


3



43	580	234
44	580	234
45	600	450


46	380	234
47	380	234
48	400	450

4




Kolíky nabíjať v miestach označenými šípkami. Dĺžka vyčnievajúcich kolíkov nemôže prekročiť 9-10 mm. Ék behelyezése a nyilakkal kijelölt helyeken. Az ék kiálló része ne haladja meg a 9-10 mm-t.


5




6



7



7



50 1650 1200

50 1650 1200