



PL - PÓŁKA EBERN / SK - POLICA EBERN / HU - POLC EBERN



(D) Montageanleitung
(FR) Notice de montage
(NL) Handleiding voor de montage
(CZ) Montážní návod
(HU) Szerelési útmutató
(TR) Montaj talimatı


(GB) Assembly Instructions
(IT) Istruzioni di montaggio
(PL) Instrukcja montażu
(SK) Návod na montáž
(RO) Instructiuni de montaj
(RU) Инструкции по монтажу



1	1038	170	18	x1	1 / 1
2	1038	120	18	x1	1 / 1


WB	YD 6,4x60	XA	HA 5x9
x1	x4	x2	x4

⚠ Uwaga • Upozornenie • Achtung • Attention • Caution • Figyelem
Attention • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat ⚠




PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą śliczeczkę lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Cíštění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.
DE	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtern Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
FR	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
IT	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
HU	A tisztítás kizárolag törölőruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не пред назначенных для ухода за мебелью.
RO	Curățare trebuie efectuată numai cu o cărpă sau cu un prosop usor umezit. Nu utilizați agentii de curățare abraziivi.
SK	Čistenie je nutné vykonávať pomocou suchej alebo mierne navlhčenej handričky. Nepoužívajte abraziívne čistiacé prostriedky!
TR	Lütfen sadice bir toz bezile veya hafif nemil yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayıniz.

⚠ Uwaga • Upozornenie • Achtung • Attention • Caution • Figyelem
Attention • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat ⚠





PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą śliczeczkę lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Cíštění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.
DE	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtern Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or damp cloth. Do no use any abrasive cleaners.
FR	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
IT	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
HU	A tisztítás kizárolag törölőruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не пред назначенных для ухода за мебелью.
RO	Curățare trebuie efectuată numai cu o cărpă sau cu un prosop usor umezit. Nu utilizați agentii de curățare abraziivi.
SK	Čistenie je nutré vykonávaf pomocou suchej alebo mierne navlhčenej handričky. Nepoužívajte abraziívne čistiacé prostriedky!
TR	Lütfen sadice bir toz bezile veya hafif nemil yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayıniz.

1



2



3

